

## Programmation WAM 770R en mode répéteur/amplificateur

Dans ce mode le 770R répète et amplifie le signal radio provenant de 8 détecteurs ou télécommandes pour le faire parvenir au récepteur. Chaque périphérique doit être enregistré dans le WAM et le récepteur.

### Programmer le WAM 770R en mode répéteur :

Le module doit être alimenté en 12 Volts.

- 1- Le module est ouvert et le voyant d'autoprotection doit être allumé.
- 2- Positionner le switch 1 sur ON
- 3- Positionner le switch 8 sur ON
- 4- Presser le bouton « **Select** » 6 fois pour sélectionner le menu 7 (7ème led bleue en partant du bas).
- 5- Presser le bouton « **Set** » pour sélectionner le mode 1 répéteur (1 ère led Bleue en partant du bas).  
Si vous ne visualisez pas le mode 1, utiliser le bouton « **Select** » pour aller sur le voyant 1.
- 6- Presser le bouton « **Set** », le 770R émet deux bips (7 ème led allumée = Menu 7).
- 7- **Enregistrement des détecteurs sur le WAM 770R.**
- 8- Presser le bouton « **Select** » pour sélectionner le menu 1 (1 ère led Bleue en partant du bas).
- 9- Presser le bouton « **Set** » (si la led clignote c'est qu'un périphérique est déjà enregistré sur le canal).
- 10- Activer l'autoprotection du détecteur ou appuyer une touche de la télécommande pour enregistrer l'émetteur. Chaque fois qu'un émetteur est enregistré, la led bleue s'incrémente et clignote (1 à 8).
- 11- Presser le bouton « **ESC/DEL** » deux fois, une fois pour sortir du menu 1 et une fois pour sortir du mode de programmation, le 770R émet des bips en permanence.
- 12- Fermer le boîtier, les bips cessent, le 770R est en mode normal.

---

**Note :** Les difficultés de mise en œuvre du WAM 770R peuvent être dues au fait qu'à la première mise sous tension, celui-ci n'est pas configuré en mode répéteur .

Il peut y avoir confusion entre les menus de 1 à 8 et les modes de fonctionnement de 1 à 6 qui se programment dans le menu 7.

- Menu 1 : Enregistrement des émetteurs.
- Menu 2 : Suppression des émetteurs.
- Menu 3 : Sélection des modes de canaux, utilisable uniquement avec le 703R.
- Menu 4 : Mesure d'intensité du signal radio.
- Menu 5 : Sélection de la polarité des sorties.
- Menu 7 : Mode de fonctionnement :  
*Mode 1 = Répéteur, Mode 2 = Sorties, Mode 4 = Récepteur pour sirène filaire,  
Mode 5 = Emetteur/ Récepteur pour Sirène filaire, Mode 6 = Récepteur universel*
- Menu 8 : RAZ programme, effacement de tous les émetteurs et retour au programme usine.