



# **MDGFS-RD**

VERSION 1.0 du 14 Mai 2013

Guide de la mise en service du MDGFS - Unité de gestion G-FENCE





/ Avertissement

# Avertissement

#### Réserve de propriété

Les informations présentes dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

Les informations citées dans ce document à titre d'exemples, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de TIL Technologies. Les sociétés, noms et données utilisées dans les exemples sont fictifs, sauf notification contraire.

Toutes les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif.

Aucune partie de ce document ne peut être ni altérée, ni reproduite ou transmise sous quelque forme et quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse de TIL Technologies.

#### 🔊 🛛 Suivi et mise à jour du document

Date	Indice	Modifications	Auteur
23 Avril 2013	0.1	Nouvelle documentation - version provisoire -	A.EN
14 Mai 2013	1.0	Validation du document par C.CO	A.EN



#### / Avertissement

#### **Conventions de lecture**

Par convention, l'opérateur de ce manuel dispose de tous les droits sur les fonctions présentées. Ci-après, un récapitulatif de la typographie utilisée dans ce manuel :



Dans une procédure :

4

- La police de texte est en "Gras" : désigne le nom du bouton à cliquer.
- La police de texte est en "Italique" : désigne le nom de la fenêtre abordée.



# SOMMAIRE

0	MISE EN SERVICE DU MODULE MDGFS	7
2		
	🎻 Module MDGFS-RD	9
	🔊 Configuration du concentrateur MAXIBUS III	15
e al		
503	ANNEXES & FAQ	23
~~		
	Annexes	25
	🔬 FAQ	27
1		
503	INDEX	29
~~		

Chi I



Mise en service du module MDGFS



# MISE EN SERVICE DU MODULE MDGFS

🔊 Module MDGFS-RD

Sonfiguration du concentrateur MAXIBUS III





Mise en service du module MDGFS / Module MDGFS-RD

# Module MDGFS-RD



Le module déporté *MDGFS-RD* permet d'interfacer un concentrateur *MAXIBUS III SORHEA®* avec un *UTIL* ou *TILLYS* à travers une liaison à 2 fils (RS485).

Ce module est utilisé pour établir la connexion entre les unités de gestion *G*-*FENCE* et le superviseur.

Il peut gérer de 1 à 16 unités de gestion *G-FENCE*. Cela correspond à un total de 104 zones gérables au maximum.

Le nombre maximum de zones gérables est en fonction de l'adresse du module *MDGFS-RD*.

Un UTIL peut gérer 1 module MDGFS-RD par bus.

Le concentrateur *MAXIBUS III* permet de centraliser les informations d'alarmes des produits SORHEA®.

Il se compose d'une carte mère gérant :

- Un bus réseau
- Un bus vers le superviseur MICRO-SESAME (via MDGFS-RD)
- 8 contacts d'alarmes.

Un concentrateur MAXIBUS III peut gérer un seul type d'équipement SORHEA®.







#### Compatibilité des produits

La version **1.0** actuelle du **MDGFS-RD** est compatible uniquement avec la version **2.11** du concentrateur **MAXIBUS III** datant du **14/02/2012**.

#### Raccordement du MDGFS-RD au concentrateur MAXIBUS III

Procéder au raccordement du module *MDGFS-RD* au concentrateur *MAXIBUS III* conformément au schéma suivant :

q



Mise en service du module MDGFS / Module MDGFS-RD





# ATTENTION

Si la distance entre les 2 cartes est supérieure à 100 m, alors il faut :

- utiliser un câble data a paire torsadée,
- et un câble l'écran aux deux extrémités.

Pour que le *MDGFS* reçoive les alarmes du concentrateur *MAXIBUS III*, il est nécessaire que le concentrateur soit en tension (voyant L1 allumé) et configuré (voyant L2 allumé)

Voyant	État	Description	
11	Allumé	En tension	
L1	Éteint	Non alimenté	
12	Allumé	Concentrateur MAXIBUS III configuré	
LZ	Éteint	Concentrateur MAXIBUS III non configuré	
L3	Non utilisé		
L4	Clignotant	Configuration en cours	

Ci-après un tableau récapitulatif des états des voyants du MAXIBUS III:

# Ressources consommées

Les ressources consommées par ce module sont les suivantes :

Entrées/sorties	Clavier à led ou aff.	Lecteurs	Entrées analogiques	
de 1 à 16 *				
		an Near	VERSION 1.0 du 14 Mai 2	2013



Mise en service du module MDGFS / Module MDGFS-RD



# Note

\* La consommation des ressources dépend de la position de la roue codeuse.

Le tableau de la section suivante (Plan d'adressage) permet de calculer les ressources consommées.

#### Plan d'adressage

La roue codeuse indique l'adresse du module *MDGFS-RD*. Cela fixe aussi le nombre maximum de zones *G-FENCE* gérées.



#### Exemple d'utilisation de la roue codeuse

Si le MDGFS occupe l'adresse 1 => Plus aucune adresse sur le bus n'est disponible pour d'autres modules déportés.

Si le MDGFS occupe l'adresse D => Les adresses de 1 à C sont disponibles pour d'autres modules déportés.

Adresse MDGFS	Nbre <i>de zones</i>	Nbre MDI équivalent	Registre de présence *
1	104	16	Wx1
2	96	15	Wx5
3	88	14	Wx9
4	80	13	Wx13
5	72	12	Wx17
6	64	11	Wx21
7	56	10	Wx25
8	48	9	Wx29
9	40	8	Wx33
А	32	7	Wx34
В	24	6	Wx35
С	16	5	Wx36
D	8	4	Wx37
E	Adresse non utilisable (réservé au fonctionnement du MDGFS)		
F	Adresse non utilisable (réservé au fonctionnement du MDGFS)		
0	Adresse non utilisable (réservé au fonctionnement du MDGFS)		

\* x = bus de raccordement (A ou B).



Mise en service du module MDGFS / Module MDGFS-RD

#### Liste des registres

A chaque zone G-FENCE est affectée 2 bits d'alarme :

- INT : Intrusion
- DT : Défaut Technique

Chaque Unité de Gestion G-FENCE comporte 2 bits d'alarme :

- BATT : Alarme batterie basse
- **AP** : Alarme auto-protection

Le périmètre comporte 15 bits d'alarme :

- DT : Défaut Technique
- 485 : Défaut de la liaison RS485
- Adresse du défaut :
  - UG : adresse défaut de l'Unité de Gestion
  - Câble : adresse défaut du câble
  - Capteur : adresse défaut du capteur

Les alarmes sont vues comme des entrées (Dxxx, Gxxx) et donc disponibles dans les fonctions TILLYS ou via le microcode.

Tous ces bits, émis par le concentrateur, sont affectés à des registres de l'UTIL conformément à ce tableau :



#### Mise en service du module MDGFS / Module MDGFS-RD

Adresse	Adresse zone	Zone N	Zone N+1	Zone N+2	Zone N+3	Registres de sortie	Registre W
MDGFS	Autesse zone	INT DT	INT DT	INT DT	INT DT	R1 S2	Registre tr
1	Z 101-104	Dx011 Dx012	Dx013 Dx014	Dx015 Dx016	Dx017 Dx018	Xx011 Xx012	Wx1
	Z 97-100	Gx011 Gx012	Gx013 Gx014	Gx015 Gx016	Gx017 Gx018		
2	Z 93-96	Dx021 Dx022	Dx023 Dx024	Dx025 Dx026	Dx027 Dx028	Xx021 Xx022	Wx5
	Z 89-92	Gx021 Gx022	Gx023 Gx024	Gx025 Gx026	Gx027 Gx028		
3	Z 85-88	Dx031 Dx032	Dx033 Dx034	Dx035 Dx036	Dx037 Dx038	Xx031 Xx032	Wx9
	Z 81-84	Gx031 Gx032	Gx033 Gx034	Gx035 Gx036	Gx037 Gx038		1
4	Z 77-80	Dx041 Dx042	Dx043 Dx044	Dx045 Dx046	Dx047 Dx048	Xx041 Xx042	Wx13
	Z 73-76	Gx041 Gx042	Gx043 Gx044	Gx045 Gx046	Gx047 Gx048		
5	Z 69-72	Dx051 Dx052	Dx053 Dx054	Dx055 Dx056	Dx057 Dx058	Xx051 Xx052	Wx17
	Z 65-68	Gx051 Gx052	Gx053 Gx054	Gx055 Gx056	Gx057 Gx058		1
6	Z 61-64	Dx061 Dx062	Dx063 Dx064	Dx065 Dx066	Dx067 Dx068	Xx061 Xx062	Wx21
	Z 57-60	Gx061 Gx062	Gx063 Gx064	Gx065 Gx066	Gx067 Gx068		
7	Z 53-56	Dx071 Dx072	Dx073 Dx074	Dx075 Dx076	Dx077 Dx078	Xx071 Xx072	Wx25
	Z 49-52	Gx071 Gx072	Gx073 Gx074	Gx075 Gx076	Gx077 Gx078		
8	Z 45-48	Dx081 Dx082	Dx083 Dx084	Dx085 Dx086	Dx087 Dx088	Xx081 Xx082	Wx29
V	Z 41-44	Gx081 Gx082	Gx083 Gx084	Gx085 Gx086	Gx087 Gx088	for a second second	
9	Z 37-40	Dx091 Dx092	Dx093 Dx094	Dx095 Dx096	Dx097 Dx098	Xx091 Xx092	Wx33
	Z 33-36	Gx091 Gx092	Gx093 Gx094	Gx095 Gx096	Gx097 Gx098		
A	Z 29-32	Dx101 Dx102	Dx103 Dx104	Dx105 Dx106	Dx107 Dx108	Xx101 Xx102	Wx34
	Z 25-28	Gx101 Gx102	Gx103 Gx104	Gx105 Gx106	Gx107 Gx108		1
В	Z 21-24	Dx111 Dx112	Dx113 Dx114	Dx115 Dx116	Dx117 Dx118	Xx111 Xx112	Wx35
1	Z 17-20	Gx111 Gx112	Gx113 Gx114	Gx115 Gx116	Gx117 Gx118	a second s	-
С	Z 13-16	Dx121 Dx122	Dx123 Dx124	Dx125 Dx126	Dx127 Dx128	Xx121 Xx122	Wx36
	Z 9-12	Gx121 Gx122	Gx123 Gx124	Gx125 Gx126	Gx127 Gx128		
D	Z 5-8	Dx131 Dx132	Dx133 Dx134	Dx135 Dx136	Dx137 Dx138	XA131 XA132	WA37
	Z 1-4	Gx131 Gx132	Gx133 Gx134	Gx135 Gx136	Gx137 Gx138		12
		UG N	UG N+1	UG N+2	UG N+3		
		AP BATT	AP BATT	AP BATT	AP BATT		
	UG13-16	Dx141 Dx142	Dx143 Dx144	Dx145 Dx146	Dx147 Dx148		
	UG 9-12	Gx141 Gx142	Gx143 Gx144	Gx145 Gx146	Gx147 Gx148		1
	UG 5-8	Dx151 Dx152	Dx153 Dx154	Dx155 Dx156	Dx157 Dx158		1
	UG1-4	Gx151 Gx152	Gx153 Gx154	Gx155 Gx156	Gx157 Gx158		
_		Adr	esse UG [0 à 15]		Défaut 485 Tech		
	1	Dx161 Dx162	Dx163 Dx164	Dx165	Dx167 Dx168		1
	périmètre		Adresse capteur	- [1 à 40]	câble		
	· construction	Gx161 Gx162	Gx163 Gx164	Gx165 Gx166 G	Gx167 Gx168		1

Dans ce tableau, le petit "x" est à remplacer par la lettre du bus, A ou B, sur lequel est connecté le MDGFS.



Le module MDGFS s'affiche sous la forme "GF-xxx", avec xxx = nombre maximum de zones utilisables.

### Registres de présence

Pour mémoire, le registre de présence (Wxx) permet de savoir si un module est présent sur le bus secondaire et si le contact d'auto-protection est bien fermé (valeur 0 si présent et contact fermé).

Le nom du registre évolue en fonction de la position de l'adresse sur le commutateur et du bus sur lequel est raccordé le module. Reportez vous au tableau du plan d'adressage pour connaître la valeur du registre W.



#### ATTENTION

Il faut réinitialiser le module après avoir changé son adresse.



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

# Configuration du concentrateur MAXIBUS III

### Le concentrateur MAXIBUS III SORHEA®

Le concentrateur est le superviseur du réseau des détecteurs SORHEA®. Ces détecteurs peuvent être des colonnes MAXIRIS III, SOLARIS ou des unités de gestion G-FENCE.

Le concentrateur *MAXIBUS III* se compose d'une carte mère gérant un maximum de 3 sorties bus, 8 contacts d'alarmes et de 2 entrées d'alarmes.

# Configuration du PC

Les paramétrages décrits ci-dessous permettent de configurer le PC pour pouvoir établir la connexion entre le PC, le module MDGFS et les détecteurs SORHEA®.

Le tableau suivant décrit la procédure à suivre pour configurer le PC : (exemple sous Windows 7)

Étape		Action
1	Configuration du réseau : Aller dans menu "Démarrer/Panneau du "Connexion au réseau local" ()	e configuration/Centre Réseau et partage", ensuite cliquer sur
	Options Internet Proceine Mindows	Requirements of a specific section of the problems for strain, no project is the informations do digenerate.



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

Étape	Action		
2	Dans l'onglet " <i>Général</i> ", cliquer sur " <b>Propriétés</b> " <b>2</b>		
	📱 État de Connexion au réseau local		
	Général		
	Connexion         Connectivité IPv4 :         Connectivité IPv6 :         Pas d'accès Internet         État du média :         Activé         Durée :       07:00:02         Vitesse :       1,0 Gbits/s		
	Détails         Activité         Envoyés       — Reçus         Octets :       13 263 569       315 751 985         Octets :       13 263 569       315 751 985         Origination :       Désactiver       Diagnostiquer         Eermer       Eermer		
3	Sélectionner la ligne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" (2), puis cliquer sur "Propriétés" (2) Frepriétés de Connexion au réseau local Fortier de réseau Patage Cornexion en utilisant : Prefer 19 22579LM Gigabit Network Connection Cette connexion utilise les éfeinents suivarts : Partage de fichiers et impirantes Réseaux Microsoft Partage de fichiers de couche laison Partage de fichiers de couche laison Partage de fichiers de couche laison Partage de fichiers de couche de adapte de couche laison Partage de fichiers de couche laison Partage de fichiers de couche de adapte de couche de adapte de couche laison Partage de fichiers de couche laison Partage de fichiers de couche de adapte de couche de adapte de couche de adapte de couche laison Partage de fichiers de couche de adapte de couche de adaq		



### Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

Étape	Action
4	Dans l'onglet "Général", sélectionner l'option "Utiliser l'adresse IP suivante"
	Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
	Général
	Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
	Obtenir une adresse IP automatiquement
	Utiliser l'adresse IP suivante : 5
	Adresse IP: 192 . 168 . 105 . 10
	Masque de gous-réseau : 255 , 255 , 0
	Passerelle par <u>d</u> éfaut :
	Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
	Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
	Serveur DNS pré <u>f</u> éré :
	Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :
	☐ Malider les paramètres en guittant Avancé
	OK Annuler
5*	Entrer les paramètres suivant dans les différents champs : • Adresse IP : 192.168.105.XX * • Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
6	Valider en cliquant sur " <b>OK</b> ", puis " <b>Fermer</b> ".
7	Configuration du navigateur internet : Ouvrir le navigateur internet (IE 7 ou supérieur)
	Television       Addression       Addression       Control Television         1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1         1       1       1       1       1       1       1         1
8	Sélectionner le menu " <i>Outil</i> ", puis cliquer sur " <b>Option internet</b> " 6

Albert



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

Étape	Action
9	Dans l'onglet " <i>Général</i> ", cliquer sur " <b>Paramètres</b> " <b>0</b>
	Options Internet         Géréral Sécurité Confidentiatié Contenui Connexione Programmes Avancé         Page de démarrage         Pour créer des onglets de page de démarrage, entrez une adresse par ligne,         Introv/service.local/         Page actuelle         Par défaut         Page vigre         Historique de navigation         Page system         Supprimer les fichiers temporaires, l'intorique, les cookes, les mots de passe enregistrés et les données de formulares Web.         Supprimer l'Instantique de navigation         Paramètres         Supprimer l'Instanties de recherche par défaut.         Paramètres         Modifier les paramètres de recherche par défaut.         Paramètres         Modifier la présentation des pages Web dans les onglets.         Apparence         Cguleurs       Langues         Poliges       Accessibilité
10	Cocher la case du paramètre " <b>A chaque visite de cette page Web</b> " ③ Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l'histonque Fichiers Internet Explorer maintent une copie des pages Web, des images et des médias visité pour un accès ultimur plus rapide. Welfer S1 existe une verson plus récent des sages enregistrées : ③ ● À chaque démarage de Internet Explorer ③ ● À chaque démarage de Internet Explorer ③ ● À chaque démarage de Internet Explorer ③ ● À chaque démarage de Internet Explorer systement ③ ● À chaque démarage de Internet Explorer ④ Jonais Espace digqué à ultiser (8 - 1024 Mol) ; 250 ● ③ ● Explacement actuel : C. 'Users's ennadir/lepObtal Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Fiels/ Biplacer le dosser Afficher les gistes · Afficher les fichiers Historique Geofier perdant combin de jours Internet Explorer doit garder la late des stes voités. Jours pendant lesguels ces pages not conservées : 20 ● ○ C. Arnuler Ours pendant lesguels ces pages sont conservées : 20 ● ○ C. Arnuler
11	Valider en cliquant sur " <b>OK</b> ".



#### Note

\* XX : est à remplacer par un chiffre compris entre 1 et 254 (différent de 202 qui est réservé pour l'adresse par défaut du concentrateur MAXIBUS III). [étape 5]

#### Paramétrage du concentrateur

Après avoir configuré le PC de l'utilisateur, il est nécessaire :

• d'établir la connexion entre le PC et le concentrateur



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

• de configurer le concentrateur pour fonctionner correctement avec le module MDGFS.

Procéder comme dans le tableau ci-dessous pour se connecter et paramétrer le concentrateur :

Étape	Action		
1	Étapes préparatoires :		
	• Mettre en service les unités de gestion G-FENCE (voir la notice du constructeur)		
	<ul> <li>Affecter les adresses réseaux d paramétrage fournies par le cor</li> </ul>	les colonnes câblées sur le bus (se référer aux notices de hstructeur)	
2	Connecter le PC de l'utilisateur au	i concentrateur MAXIBUS III à l'aide d'un câble RJ45	
3	Accès au concentrateur :		
	Entrer l'adresse IP du concentrate	eur dans l'URL du navigateur 🛈 (par défaut : 192.168.105.202)	
	Ø http://192.168.105.20 Ø ⊕ http://192.1	27. Windows Internet Explorer 🛛 🖉 🔀 58.105.2021 🚺 🖤 🔶 X	
	Folder Editori Alfchage Favoris Oudis ?		
4	SORHEA		
	Renseigner le login ዐ et le le mo	t de passe 왿 comme indiqué dans le tableau ci-dessous :	
	Type d'accès Identification		
	Accès en lecture coule	• Login : user	
	Acces en lecture seule	Mot de passe : 0000	
	Accès en lecture et écriture	Login : admin	
	Mot de passe : (4 fois bouton "espace" du cla		
5	Valider en cliquant sur " <b>Send</b> " (Er	nvoyer).	



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III

Étape	Action		
6	Configuration du concentrateur :		
	Sélectionner l'onglet " <i>Concentrateur</i> " <b>1</b> .		
	Réseaux       2         Adresse IP       192160105254         Masque sous réseau       25525550         Passerelle par détaut       0.000         2       Modisus 485         Modisus 485       Adresse esclave 255         Modisus TCP       Envoyer         Gestion des mots de passe       Ancien mot de passe         Nouveau mot de passe       Envoyer	ModBus       Image: Construction of the second	
7*	Dans la zone " <i>Réseaux</i> " ②, cocher la case " <b>ModBus 485</b> " ③, puis fixer la valeur de l'" <i>Adresse esclave</i> " à 255.		
8	Dans la zone " <i>ModBus</i> " <del>[]</del> , renseigner les champs	s comme indiqué dans le tableau ci-dessous :	
	Champ	Valeur	
	Esclave / Maître	Maître	
	Adresse esclave	65	
	Chien o	de garde	
	Adresse d'écriture	2048	
	Valeur [1s - 240s]	5	
	Alarmes		
	Adresse d'écriture	0	
	Communication		
	Time out [100ms - 500ms]	500	
	Temps traitement API [0ms - 1000ms]	100	
9	Cliquer sur "Envoyer" <sup>(6)</sup> pour valider la configuration.		



Mise en service du module MDGFS / Configuration du concentrateur MAXIBUS III



#### ATTENTION

\* Il faut impérativement cocher la case "**ModBus 485**" pour le fonctionnement du module MDGFS. [étape 7]



#### Remarque

Consulter le manuel du constructeur pour plus de détails à propos du serveur web *SORHEA*® (Changement de l'identifiant, d'adresse IP, fonctions avancées...).





Annexes & FAQ



🔬 Annexes

🔬 FAQ



Ree



Annexes & FAQ / Annexes

# Annexes

### Communication MDGFS / MAXIBUS III

Le module *MDGFS-RD* communique avec le concentrateur *MAXIBUS III* en mode "esclave", c'est-à-dire qu'il est en écoute sur le concentrateur sans jamais lui envoyer de requête.

Qu'est ce que cela peut impliquer ?

A l'initialisation du module *MDGFS*, les registres de l'UTIL associés à ce module ne s'initialisent pas sur l'état actuel des alarmes du concentrateur *MAXIBUS III*.

En mode esclave, le module *MDGFS* est mis en attente jusqu'à que le concentrateur lui envoi une trame (front montant ou descendant). Cette dernière indique qu'un type d'alarme a changé de valeur (intrusion, disqualification,...).

# Liste des alarmes câble G-FENCE

Intitulé	Type d'alarme	Unité de Gestion	Périmètre	Zone
AP	Auto-protection	Х		
Aux. 1	Entrée Auxiliaire 1	Х		
Aux. 2	Entrée Auxiliaire 2	Х		
Vbatt	Tension Batterie	Х		
Défaut. Com	Défaut Com		Х	
Défaut. Technique	Défaut Périmètre		Х	
Intrusion	Alarme intrusion			х

Ci-après la liste des alarmes du câble G-FENCE :



#### **Alarmes G-FENCE**

La fin d'un défaut périmètre est signalée 5 min après sa disparition.

Lors d'un défaut périmètre, les Unitées de Gestion qui ne sont plus vues par le concentrateur *MAXIBUS III* passent en alarme l'ensemble des informations d'alarme : Vbatt, AP, AUX.1, AUX.2

En cas de défaut périmètre, les zones de détection qui ne peuvent pas être discriminées sont en alarme : celle(s) qui contient (contiennent) le défaut pour les périmètres fermés ou celle(s) se trouvant après le défaut pour les périmètres ouverts.



#### ATTENTION

Lorsque des zones de détection sont en alarme consécutivement à un défaut périmètre, les relais affectés à ces zones passent en alarme.

Ces alarmes ne sont pas enregistrées dans l'historique du concentrateur *MAXIBUS III*. Seul le défaut périmètre apparaît dans l'historique du concentrateur *MAXIBUS III*.



#### Annexes & FAQ / Annexes

### Système G-FENCE

Le système *G-FENCE* détecte toutes les tentatives d'intrusion par coupure, escalade ou arrachement de la clôture sur laquelle il est installé en ignorant les phénomènes météorologiques tels que le vent, la pluie ou les vibrations parasites (véhicule...).

Un système G-FENCE est composé de :

- Unité(s) de Gestion (UG),
- Unité(s) de Terminaison / Raccordement (UT/UR),
- Câble(s) détecteur(s) intégrant 40 capteurs.

Les principales caractéristiques du produits sont :

- · Longueur maximale d'un système : 3200 m
- 2 câbles détecteurs par Unité de Gestion
- Nombre maximum d'Unités de Gestion par système : 16
- Alimentation par panneau solaire et batterie
- Gestion des alarmes par réseau MAXIBUS III G-FENCE intégrant le logiciel graphique de maintenance et de paramétrage des zones de détection (128 zones max.) (MDGFS-RD est limité à 104 zones max.)
- Horodatage des 100 derniers évènements
- 2 entrées auxiliaires par Unité de Gestion



Annexes & FAQ / FAQ

# FAQ

#### Tests des unités de gestion G-FENCE et du concentrateur MAXIBUS III

Pour procéder au test de l'ensemble des unités de gestion G-FENCE et du concentrateur *MAXIBUS III*, veuillez vérifier les points suivants :

- les voyants du concentrateur (L1 et L2 allumés, L3 et L4 éteints)
- les paramètres de l'onglet "Concentrateur" depuis le serveur web SORHEA.
- l'onglet "Consultation/Configuration" correspondant à la liste des équipements connectés
- l'onglet "Historique" correspondant aux évènements listés des équipements

#### Tests du MDGFS-RD

Pour procéder au test du module MDGFS-RD, veuillez vérifier les points suivants :

- la masse commune entre MDGFS-RD et concentrateur MAXIBUS III
- le câblage bus RS485 (A4 concentrateur -> 4+ MDGFS-RD et B4 concentrateur -> 4- MDGFS-RD)
- la présence MDGFS-RD sur le bus de l'UTIL (commande bus A / bus B)
- que l'adresse du module MDGFS-RD correspond au nombre de colonne de réception gérée
- que le cavalier C1 est ouvert (enlevé) sur le MDGFS-RD (Cavalier servant à faire fonctionner un module avec un UTIL V1 de firmware < 2.61)</li>
- le registre de présence W en fermant l'auto-protection du MDGFS-RD.

Ceci permettra de vérifier la communication avec le concentrateur





# **INDEX**

#### С

Configuration du navigateur internet, 17 Configuration du réseau, 15

#### G

G-FENCE, 19

### L

Login, 19

### Μ

MAXIBUS III, 10, 15, 19 MAXIBUS III SORHEA, 9 MAXIRIS III, 15 MDGFS, 9, 10 ModBus, 20 Module déporté MDGFS-RD, 9 Mot de passe, 19

# Ρ

Paramétrage du concentrateur, 18 PC, 15, 18

#### R

Registre de présence, 14 Roue codeuse, 11

# S

Serveur web SORHEA, 19 SOLARIS, 15

#### U

Unité de gestion G-FENCE, 15

#### V

Voyants, 10