Manuel Installateur EN 04_PADT V1.0



PADT Pupitre d'appel à dalle tactile

MANUEL INSTALLATEUR MANUEL UTILISATEUR





Grenoble : 34, avenue de l'Europe ZA de Font-Ratel 38640 CLAIX Tél. 04 76 99 26 30 Fax 04 76 99 26 31 Paris : 34, boulevar d des italiens 75009 PARIS Tél. 01 42 46 34 84 Fax 01 42 46 37 32

SOMMAIRE

1 – Description	3
2 – Caractéristiques techniques	3
a – Caractéristiques Mécaniques	3
b – Caractéristiques Electriques	4
3 – Présentation	4
4 – Utilisation - Installation	5
a – Raccordement	5
b – Configuration par le logiciel PCIDA4	5
Pupitres >général	6
1– Nom	6
2 – Code numérique	7
3 – Sélection page	7
4 – Configuration touche	8
Pupitres > audio	9
1 – Niveau microphone	9
2 – Niveau haut-parleur	9
Pupitres > égalisation	. 10
1 – Egalisation paramétrique	. 10
2 – Copier / coller	. 10
Pupitres >priorité	. 11
1 – Priorité	. 11
Pupitres > messages	. 12
1 – Affectation d'un message sur un pupitre	. 12
2 – Effacement d'un message sur un pupitre	. 13
3 – Buzzer en service	. 13
4 – Appel Maintenu	. 13
5 - Défaut si absent	. 13
5 – Maintenance	. 13
6 – Annexes	. 13

1 – Description

Le PADT est un pupitre d'appel de nouvelle génération qui est une véritable interface homme machine. Il possède d'excellentes qualités d'adaptation aux exigences des nouveaux systèmes de sonorisation.

Le PADT est programmable et permet de répondre à toutes les fonctions d'appel et d'information d'un système de sonorisation.

Touches de sélection de zones, de groupes, d'occupation, de report de défauts, d'appel micro, de déclenchement du carillon, de RAZ, de mise en marche de la musique d'ambiance, de réglage de volume du haut parleur de contrôle...

Plusieurs modèles répondent aux différentes configurations :

- PA12 DT (12 touches configurables)
- PA24DT (24 touches configurables)
- PA48DT (48 touches configurables)
- PA72DT (76 touches configurables)
- PA96DT (96 touches configurables)

Il possède trois leds permettant de visualiser :

- Une led évacuation (rouge) qui permet de visualiser que le message de sécurité est en cours de diffusion.

- Une led d'alimentation (verte) permettant de contrôler l'alimentation du pupitre.

- Une led défaut (jaune) permettant de visualiser si le système de sonorisation est ou n'est pas en défaut.

2 – Caractéristiques techniques

a - Caractéristiques Mécaniques

- Inclinaison face avant	30°
- RAL	7016
- Dimensions	250x140x80
- Poids	1,5kg
- Matière	0
- Fond	.Tôle
- Dessus et côtés	PVC
- Micro unidirectionnel électret monté sur flexible	250 mm



b – Caractéristiques Electriques

Alimentation / Consommation

Alimentation	21-28VDC
Consommation	400 – 300mA

3 – Présentation



Face Avant

- 1 Micro electret
- 2 Led de visualisation d'alimentation
- 3 Led de visualisation défaut
- 4 Led de visualisation d'évacuation
- 5 Dalle tactile
- 6 Ouies d'écoute du haut parleur

ATTENTION AVANT TOUT BRANCHEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé aux chutes d'eau et aux éclaboussures. L'appareil ne doit pas être ouvert. Risque d'électrocution.

<u>a – Raccordement</u>

Pour raccorder le pupitre d'appel, pluger le cordon RJ45 à l'arrière du pupitre. Mettre sous tension soit la baie de sonorisation, si elle est déjà et que le pupitre ne fonctionne pas, fermer les bornes du pupitre qui se trouve dans la baie de sonorisation.

b – Configuration par le logiciel PCIDA4

Sur la dalle tactile, lors de l'allumage la configuration est celle qui a été établie en usine. Par contre, 11 touches ne sont pas configurables. Elles sont affectées et restent inchangés dans toutes les configurations possibles de pupitres.

GONG	MICRO	RAZ	PRIOR.	<<0K>>	SEL
					P1
					P2
					P3
					P4

GONG : permet après avoir sélectionner une zone ou plusieurs zones de diffuser un carillon pré enregistré dans le système matricielle (IDA).

MICRO : active ou désactive le micro. L'activation n'est autorisée qu'après avoir sélectionné une ou plusieurs zones. Elle est automatique après un carillon

RAZ : permet d'annuler la sélection d'une ou plusieurs zones.

PRIOR. S'allume lorsque l'on sélectionne une zone déjà sélectionnée (par une autre source). Si le pupitre est le plus prioritaire aux autres sources, le voyant s'allume.

<<OK>> : vu mètre simplifié. Pour une audition correcte, le voyant doit être au centre OK. Pour le régler lors d'un appel, approchez vous ou éloignez vous du micro

SEL : « sélection » s'allume lorsque une zone est sélectionnée.

P1, P2, P3, P4 : sont le nombre de pages du pupitre. Pour un PA12DT / PA24DT, une seule page se trouvera sur la dalle tactile.
Pour un PA48DT, deux pages.
Pour un PA72DT, trois pages.
Pour un PA96DT, quatre pages.
La page P1 est affichée par défaut, P1 est donc allumée.

Pupitres >général

Cette fenêtre permet d'accéder soit au paramétrage du ou des pupitres, soit au paramétrage des messages. Le choix se fait en sélectionnant soit l'un des pupitres (fenêtre pupitres) soit l'un des messages (fenêtre messages). Les fenêtres d'onglet se présentent alors en fonction du paramétrage choisi. Par défaut le premier pupitre est sélectionné avec l'onglet « Général » pour le paramétrage de ce pupitre.

Pupitres & messages	▼ nlda; 1	- Lire	Ecrire	Restar	t Importe	r Export
Non numitro	Niz		Dumitro Recl	icotion	Drioritó	Trmo
DOD1			OdB	ISACION	100	Gácurit
<						
Nom message	Niveau	Sirène	Egalisation	Priorit	cé Durée	Type
M001	-10dB	2s	3	100	?	Evacu
M002	-10dB	2s		100	?	Evacu
M003	-10dB	2s		100	?	Evacu
M004	-104B	2e		100	2	Rizeci
Nom						6
Code numério	que	тіт	2 ТЗ	Т 4 Т	5 T 6	
	Mettre	т7 т	8 T 9	T10 T1	1 T12	
P2 P3 P4	Nouveau Effacer	т13 т.	14 T15	T16 T1	7 T18	Eff
		ILS T	20 T21	T22 T2	3 T24	Coy

La zone de texte *Nom* définit le nom du pupitre.

La longueur maximale du nom de pupitre est de 11 caractères alphanumériques.

2 – Code numérique

La zone de texte **Code numérique** définit le mot de passe qui est requis pour utiliser le pupitre. Si le code numérique n'est pas renseigné, la fonction est désactivée. Le mot de passe doit être composé de 4 caractères numériques.

3 – Sélection page

Le bouton de commande *Mettre* affecte à l'une des 4 pages du pupitre la page sélectionnée dans la liste déroulante des 32 pages différentes disponibles pour une application.

Le bouton de commande *Nouveau* sélectionne la première des 32 pages de la liste déroulante qui n'est pas affectée à un pupitre.

Le bouton de commande *Effacer* efface l'affectation pour la page du pupitre sélectionnée.



En cliquant sur une touche, la fenêtre de routage s'ouvre.

4 - Configuration touche

Pour définir une touche dans la page sélectionnée, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

- Sélectionner une page à l'aide du potentiomètre *Page* ou du bouton de commande *Nouveau*
- Cliquer sur la touche à configurer (la couleur de la touche devient jaune)
- Sélectionner le type de touche dans la liste déroulante **Type** (Zones locales, Télé sonorisation, Niveau atténué, Niveau fort, Musique ON)
- Saisir le nom de la touche sur son image (3 lignes de 6 caractères) et valider par ENTER

Le bouton de commande *Effacer* efface la configuration (type, nom, routage) de la touche sélectionnée.

Le bouton de commande *Copier nom* sert à copier le nom d'une zone sélectionnée dans la fenêtre « Routage », dans la touche.

Le bouton de commande *Copier* copie la configuration complète de la touche sélectionnée.

Le bouton de commande *Coller* affecte à la touche sélectionnée la configuration complète d'une autre touche si celle-ci a été préalablement copiée à l'aide du bouton de commande *Copier*.

Si la touche qui vient d'être paramétrée est de type « Zones locales » ou « Télé sonorisation », il faut alors sélectionner la ou les zones qui lui seront affectées en cliquant sur la case à cocher de la ou des zones voulues.

Pupitres > audio

🔀 Configuration	: SITE INITIAL						
Pupitres & messages	💌 nlda: 2	▼ Lire	Ecrire	Res	tart	Importe	r Exporter
Nom pupitre	Nix	veau HP :	Pupitre Ega	lisati	on Pr	riorité	Type
P001	-1	lOdB	0dB		10	00	Sécurité
P002	-1	.0dB	0 dB		Ir	hactif	Sécurité
<			Ш				>
Nom message	Niveau	Sirène	Egalisation	Pri	orité	Durée	Туре 🔼
M001	-10dB	2s		100		?	Evacuati
M002	-10dB	25		100		?	Evacuati
M003	-10dB	25		100		?	Evacuati 🧹
M004	-104B	7e		100		2	Riverneti
Général	Audio	Egalisat:	ion Priori	tés.	Mes	sages	
Niveau		113 113 	Secours OdB 				

<u>1 – Niveau microphone</u>

Le potentiomètre *Niveau* permet le réglage du niveau du microphone pour le pupitre sélectionné. Le niveau peut être réglé entre -70 et +12dB.

Le signal du microphone est désactivé si le potentiomètre est positionné sur la butée inférieure.

<u>2 – Niveau haut-parleur</u>

Le potentiomètre *HP pupitre* permet le réglage du niveau du haut-parleur pour le pupitre sélectionné. Le niveau peut être réglé entre -70 et +6B.

Le signal du haut-parleur est désactivé si le potentiomètre est positionné sur la butée inférieure.

🔀 Configuration :SITE INITIAL									
Pupitres & messag	es 🔽 nida	: 2 💌	Lire	Ecr	ire	Restar	:t]	Importer	Exporter
Nom pupitre Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Type									Туре
POOL PUP SECOURS -5dB OFF ~~ 100 Sécurité									Sécurité
POO2 PUP ACC	UEIL	-10dB		OFF			Ins	actif	
<									>
Nom message	Niv	zeau S	Sirène	Egalisa	ation	Priori	té	Durée	Туре 🔥
MOO1 Evac	-:	LOdB	5s			100		12 s	Evacuati
M002		18dB	0s			99		4 s	Normal
M003		LOdB	0s 2-			100		12 s	Normal
<	-	THAB							
Cán án a l) 					<u> </u>	w		
General	Audio	Ega	alisati	on P	riorit	es.	ness	ages	
2000-	10008-	20218-							
0:1/3	0:2	0:7							
4dB	0 dB	-4dB							
FQG	FQG	FQG							
TELET	r-fr]r=	I TETE	:						
		+	-						
: :L:			Ξ						
	논네네	- T :	-						
	THIT		-						
		- - T	1						
			-						
1-2-1:	1-[[]]:	1-1-1	-						
Copier	Coller	1							

1 – Egalisation paramétrique

Pour chaque pupitre, le signal du microphone peut être réglé à l'aide d'un égaliseur à 3 bandes.

Le potentiomètre *F* ajuste la fréquence qui peut être définie entre 20 et 19 000Hz.

Le potentiomètre **Q**, qui correspond à la largeur de bande, peut prendre une valeur comprise entre 1/3 et 12.

Le potentiomètre **G**, quant à lui, permet le réglage du niveau de sortie de chaque bande. Il est réglable de -12 à +12dB.

2 – Copier / coller

Les boutons de commande *Copier* et *Coller* permettent la copie des paramètres de la bande sélectionnée vers les autres bandes.

Pupitres >priorité

:SIT	E INITIAL									
-	nlda: 2	▼ Lire	Ecrire	Rest	art	Importe	r Exporter			
Nom pupitre Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Type										
POOL PUP SECOURS -5dB OFF ~~ 100 Sécurité										
POO2 PUP ACCUEIL -10dB OFF Inactif										
			Ш				>			
	Niveau	Sirène	Egalisation	Prior	rité	Durée	Туре 🔼			
	-10dB	5s		100		12 s	Evacuati			
	-18dB -10dB	Os Os		99 100		4 s 12 s	Normal			
	-104B	03 2e		0		12 S N e	Rwacuati			
		1	Ш							
j	Audio	Egalisat:	ion Priori	tés	Mes	sages				
				_						
	JRS SIL	Audio	▼ nlda: 2 ↓ Lire Niveau HP HP JRS -5dB SIL -10dB -10dB 5s -18dB 0s -10dB 2 Audio Egalisat:	Image: Site initial state in the initial state initis attracted attracted state initis attracted	A SITE INITIAL I nida: 2 Lire Ecrire Rest Niveau HP Pupitre Egalisation JRS -5dB OFF ~~ SIL -10dB OFF -10dB 5s 100 -10dB 5s 100 -18dB 0s 99 -10dB 0s 100 -10dB 2c 0 Minimized Constraints Audio Egalisation Priorités	SITE INITIAL Inida: 2 Lire Ecrire Restart Niveau HP Pupitre Egalisation Pr JRS -5dB OFF IC SIL -10dB OFF Ir Niveau Sirène Egalisation Priorité -10dB 5s 100 -18dB Os 99 -10dB Ss 100 -18dB Os 99 -10dB C 0 Audio Egalisation Priorités	Image: Sire INITIAL Image: Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Image: Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Image: Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Image: Niveau Sirène Egalisation Priorité Durée Image: Ima			

<u>1 – Priorité</u>

La priorité du pupitre sélectionné peut être établie à l'aide du potentiomètre **Priorité**. La valeur est réglable sur une échelle de 0 à 100. La valeur 100 donne la priorité maximum alors que la valeur 0 rend le pupitre inactif.

NB: Il ne peut y avoir qu'un pupitre par IDA (maître ou esclave). Dans la fenêtre pupitre il y a d'office autant de pupitres que d'IDA déclarées. Ceux qui ne sont pas présents dans l'installation doivent être désactivés par réglage de leur priorité à 0 (sinon un défaut signalera leur absence).

🔀 Configuration :SITE INITIAL										
Pupitres & messages	🔹 nida: 2	▼ Lire	Ecrire	e Res	tart	Importer	r Exporter			
Nom pupitre	Nive	eau HP I	Pupitre Eg	alisati	on Pr	iorité	Type			
POOL PUP SECOURS -5dB OFF ~~ 100 Sécurité										
POO2 PUP ACCUEIL -10dB OFF Inactif										
<							>			
Nom message	Niveau	Sirène	Egalisati	on Pri	orité	Durée	Type 🔼			
M001 Evac	-10dB	5s		100		12 s	Evacuati			
M002	-18dB	Os		99		4 s	Normal			
M003	-10dB	0s		100		12 s	Normal			
M004	-104B	76		п		n e	Riverneti			
<u></u>	Y			Y						
Général	Audio	Egalisati	ion Prio	rités	Mess	sage <i>s</i>				
Messages sur Pu GONC MSGS1 MOO1 Eva MSGS2 MSGS3 MSGS4	apitre c Bffacer	<pre> M001 M002 N003 N004 N005 N006 N007 N008 N009 N010 N011 N012 N013 N014 </pre>	Evac		 ✓ Bu ✓ Sé ✓ Ap ✓ Mi ✓ Défa ○ Au ○ Di ④ Im 	zzer en curité pel Main cro Exte ut si ab cun fféré médiat	service atenu erne sent			

<u>1 – Affectation d'un message sur un pupitre</u>

Pour affecter un message à un pupitre, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

- Sélectionner un message dans la liste *Messages sur pupitre* (jusqu'à 4 messages plus un gong peuvent être affectés : (GONG et MSGS1 à MSGS4)
- Sélectionner le message souhaité dans la liste déroulante *Messages* (jusqu'à 32 messages peuvent être configurés dans une application)
- Cliquer sur le bouton de commande < pour affecter le message

NB: La touche MSGS (message) n'est active et affichée sur le pupitre que si un ou des messages lui ont été affectés.

Manuel Installateur EN 04_PADT V1.0

2 - Effacement d'un message sur un pupitre

Pour effacer l'affectation d'un message à un pupitre, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

- Sélectionner un message affecté dans la liste *Messages sur pupitre*
- Cliquer sur le bouton de commande *Effacer*

<u>3 – Buzzer en service</u>

La case à cocher **Buzzer en service** valide le fonctionnement du buzzer présent sur le pupitre en cas de défaut (il est possible d'arrêter le buzzer en appuyant sur la dalle tactile).

<u>4 – Appel Maintenu</u>

La case à cocher *Appel Maintenu* paramètre la touche « Micro » de manière à ce que le microphone ne soit actif que si celle-ci est tenue appuyé. Dans le cas contraire il faut un deuxième appui pour désactiver le micro.

5 - Défaut si absent

- Aucun : aucun défaut n'est signalé si le pupitre est absent
- Différé : un défaut différé est signalé si absent
- Immédiat : un défaut immédiat est signalé si absent

5 – Maintenance

En cas de panne, *aucune intervention à l'intérieur* de l'appareil ne doit être effectuée par d'autres personnes que celles du service compétent.

La sécurité électrique n'est garantie que lorsque le matériel est utilisé conformément aux prescriptions de la notice.

Si le PADT ne fonctionne plus :

- Vérifier la liaison entre le pupitre et la matrice IDA
- Vérifier l'alimentation 24VDC dans la baie.

Renvoyer le pupitre à notre adresse de service après vente :

ATEÏS 34, avenue de l'Europe 38660 CLAIX (France) Tél : 04.76.99.26.30 Fax : 04.76.99.26.31

<u>6 – Annexes</u>

PADT EMBASE RJ45 FEMELLE



1 DONNEES - (ORANGE BLANC) 2 DONNEES + (ORANGE) 3 HAUT PARLEUR - (VERT BLANC) 4 + 24V (BLEU) 5 MASSE (BLEU BLANC) 6 HAUT PARLEUR + (VERT) 7 MICRO - (MARRON BLANC) 8 MICRO + (MARRON) 9 MASSE (DRAIN)