

**PSSDT** Pupitre secours sécurité à dalle tactile

# MANUEL INSTALLATEUR MANUEL UTILISATEUR





Grenoble : 34, avenue de l'Europe ZA de Font-Ratel 38640 CLAIX Tél. 04 76 99 26 30 Fax 04 76 99 26 31 Paris : 34, boulevar d des italiens 75009 PARIS Tél. 01 42 46 34 84 Fax 01 42 46 37 32

# SOMMAIRE

1 – Description	3
2 – Caractéristiques techniques	3
a – Caractéristiques Mécaniques	3
b – Caractéristiques Electriques	4
3 – Présentation	5
4 – Utilisation - Installation	6
a – Raccordement	6
b – Configuration manuelle	6
1 – Configurer un pupitre PSSDT directement par une matrice IDA.	8
c – Configuration PC	10
Pupitres > général	10
1 – Nom	10
2 – Code numérique	10
3 – Sélection page	11
4 – Configuration touche	11
Pupitres > audio	13
í – Niveau microphone	13
2 – Niveau haut-parleur	13
3 – Niveau secours	13
Pupitres > égalisation	14
1 – Egalisation paramétrique	14
2 – Copier / coller	14
Pupitres >priorité	15
1 – Priorité	15
Pupitres > messages	16
1 – Affectation d'un message sur un pupitre	16
3 – Buzzer en service	17
4 – Sécurité	17
5 – Appel Maintenu	17
6 – Micro Externe	17
7 – Défaut si absent	17
Messages >général	18
1 – Nom	18
2 – Type	18
3 – Durée sirène	18
4 – Effacer message	19
5 – Effacer tous les messages	19
6 – Envoyer message	19
5 – Maintenance	20
6 – Annexes	20

# 1 – Description

Le pupitre de secours – sécurité PSSDT regroupe toutes les fonctions demandées par la norme NF-EN 60849.

Sa dalle tactile rétro éclairée permet l'exploitation d'un système de sonorisation de sécurité de façon simple et conviviale.

Sa configuration est réalisé par son raccordement sur le module IDA, soit manuellement soit par le logiciel PCIDA.

Il dispose d'un haut parleur d'écoute avec réglage de volume et sa capsule est surveillée.

Les touches de fonctions « appel », « zones », « messages », sont présentes sur tous les modèles. Une ligne d'état donne des indications sur la disponibilité du système.

En fonction de l'importance du site à traiter, cinq références sont disponibles : PSS12DT, PSS48DT, PSS72DT, PSS96DT.

est un pupitre d'appel de nouvelle génération qui est un véritable interface homme machine. Il possède d'excellentes qualités d'adaptation aux exigences des nouveaux systèmes de sonorisation.

Il possède trois leds permettant de visualiser :

- Une led évacuation (rouge) qui permet de visualiser que le message de sécurité est en cours de diffusion.

- Une led d'alimentation (led) permettant de contrôler l'alimentation du pupitre.

- Une led défaut (jaune) permettant de visualiser si le système de sonorisation est ou n'est pas en défaut.

# 2 - Caractéristiques techniques

#### a - Caractéristiques Mécaniques

- Inclinaison face avant	30°
- RAL	7006
- Dimensions	250x140x80
- Poids	1,5kg
- Matière	
- Fond	Tôle
- Dessus et côtés	PVC
- Micro unidirectionnel électret monté sur flexible	250 mm



# <u>b – Caractéristiques Electriques</u>

# Alimentation / Consommation

Alimentation	21-28VDC
Consommation	400 – 300mA

# <u>3 – Présentation</u>



**Face avant** 

# Face Avant

- 1 Micro electret
- 2 Led de visualisation d'alimentation
- 3 Led de visualisation défaut
- 4 Led de visualisation d'évacuation
- 5 Dalle tactile
- 6 Ouies d'écoute de l'haut parleur

# <u> 4 – Utilisation - Installation</u>

# ATTENTION AVANT TOUT BRANCHEMENT

L'appareil ne doit pas être exposé aux chutes d'eau et aux éclaboussures. L'appareil ne doit pas être ouvert. Risque d'électrocution.

#### <u>a – Raccordement</u>

Pour raccorder le pupitre d'appel de secours sécurité, plugger le cordon RJ45 à l'arrière du pupitre. Mettre sous tension soit la baie de sonorisation, si elle est déjà et que le pupitre ne fonctionne pas, fermer les bornes du pupitre qui se trouvent dans la baie de sonorisation.

#### b - Configuration manuelle

Sur la dalle tactile, lors de l'allumage la configuration est celle qui a été établie en usine. Par contre, 11 touches ne sont pas configurables. Elles sont affectées et restent inchangés dans toutes les configurations possibles de pupitres.

GONG	MICRO	RAZ	MSG	PRIOR.	<<0K>>	SEL
						P1
						P2
						P3
						P4

GONG : permet après avoir sélectionner une zone ou plusieurs zones de diffuser un carillon pré enregistré dans le système matricielle (IDA).

MICRO : active ou désactive le micro. L'activation n'est autorisée qu'après avoir sélectionné une ou plusieurs zones. Elle est automatique après un carillon

RAZ : permet d'annuler la sélection d'une ou plusieurs zones.

PRIOR. S'allume lorsque l'on sélectionne une zone déjà sélectionnée (par une autre source). Si le pupitre est le plus prioritaire aux autres sources, le voyant s'allume.

<<OK>> : vu mètre simplifié.Pour une audition correcte, le voyant doit être au centre OK.

SEL : « sélection » s'allume lorsque une zone est sélectionnée.

P1, P2, P3, P4 : sont le nombre de pages du pupitre. Pour un PSS12DT / PSS24DT, une seule page se trouvera sur la dalle dactile. Pour un PSS48DT, deux pages. Pour un PSS72DT, trois pages. Pour un PSS96DT, quatre pages. La page P1 est affichée par défaut, P1 est donc allumée.

# Pour faire un appel :

- 1. Sélectionner une zone ou plusieurs zones (la ou les touches correspondantes s'allument)
- 2. Appuyer sur la touche MICRO (la touche MICRO s'allume)
- 3. Vous pouvez parler à 15-20cm du micro
- 4. A la fin de l'appel appuyer sur **MICRO** ou **RAZ** pour désactiver le micro, la zone ou les zones restent sélectionnées. (éventuellement pour effectuer un second appel)
- 5. Appuyer sur **RAZ** pour désélectionner la ou les zones.

# Activation d'un message de sécurité :

- 1. Sélectionner une ou plusieurs zones (la ou les touches correspondantes s'allument)
- 2. Sélectionner la touche MSG
- 3 Une page s'ouvre

IOISIR UN MESSAGE								
	M1	1	0					
	M2	2						
INDISPONIBLE	М3	3						
INDISPONIBLE	M4	4	Ν					

- 4 Sélectionner le message que vous désirez diffuser. Par défaut le M1 est le message de sécurité précéder de la sirène AFNOR.
- 5 Si vous désirez le diffuser dans les zones sélectionnées, il suffit d'appuyer sur la touche O pour « oui » sinon appuyer sur la touche N pour « non ».
- 6 Suivant la configuration demandée, il peut y avoir 4 messages disponibles. Si il y a simplement qu'un message, à gauche de chaque message non sélectionné, est inscrit indisponible
- 7 Lors de la diffusion d'un message préenregistré, la led rouge (évac) clignote.

La diffusion du ou des message(s) est prioritaire sur les annonces de l'exploitant.

# 1 – Configurer un pupitre PSSDT directement par une matrice IDA.

1.1 Ecriture des touches

Appuyer sur la touche OK.

CONFIGUR. PSS849 ENTREE=OK , SEL. ‡

Rechercher la fonction Noms des touches grâce aux deux boutons ▲ou▼

NOM DES TOUCHES ENTREE=OK, SEL. \$

Appuyer sur OK

T 1 SELECT TOUCHE

Appuyer sur OK

Entrer le nom de la touche désirée, par ex : quai.

Le curseur place la première lettre, par les touches + ou – faire défiler l'alphabet et les chiffres compris de 0 à 9.

Lorsque la première lettre est placée, faire déplacer le curseur par les touches ▲ ou ▼ pour la deuxième lettre ainsi de suite jusqu'à la formation du mot.

Pour valider, appuyer sur OK, et rechercher la touche T2 avec les boutons  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ . Répéter la procédure décrite ci dessus.

Routage des touches vers les zones affectées.

Pour sortir de la configuration des touches, appuyer sur ESC. Aller au menu Touches  $\rightarrow$ Zones par l'intermédiaire des touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ .

TOUCHES → ZONES	
ENTREE=OK, SEL. ↓	

Appuyer sur OK

T1 QUAI SELECT.TOUCHE

Appuyer sur OK

Si la touche 'quai ' doit être affectée à la ligne 3.

\_L1 L2 L3 L4 UAI SELECT.TOUCHE

Déplacer le curseur par l'intermédiaire des touches sélection ▲ ou ▼.

Lorsque le curseur se trouve devant la ligne L3, appuyer sur les touches + ou – afin de positionner la flèche.

L1	L2 <u>→</u> L3	L4
T1	SET = O	N/OFF

Manuel Installateur EN 05\_PSSDT V1.0

Puis appuyer sur Ok pour valider votre choix.

Si la touche T1 est affectée sur trois lignes haut parleurs, répéter la procédure en faisant déplacer le curseur sur la bonne ligne placer la sélection ( $\rightarrow$ ) et répéter la procédure.

Réglage du haut parleur

Aller dans le menu CONFIG.PSS849.

Appuyer sur OK

NIVEAU HP	PSS
ENTREE =OK	, SEL ¢

Appuyer sur OK et régler le niveau du HP désiré par les boutons + ou -.

Le message de sécurité est celui qui est enregistré dans notre usine avec une sirène AFNOR et un message en trois langues.

Pour protéger le PSS849, afin qu'il n'y est pas d'abus, aller dans le menu configuration PSS849, appuyer sur OK et avec les touches sélection ▲ ou ▼, aller jusqu'au menu CODE D'ACCES PSS.

CODE D'ACCES PSS	
ENTREE=OK, SEL. ↓	

Appuyer sur OK



Entrer votre code par les touches + ou - , et faites déplacer le curseur par les touches de sélection ▲ ou ▼.

Lorsque le code est entré, appuyer sur OK.

# <u>c – Configuration PC</u>

# Pupitres > général

Cette fenêtre permet d'accéder soit au paramétrage du ou des pupitres, soit au paramétrage des messages. Le choix se fait en sélectionnant soit l'un des pupitres (fenêtre pupitres) soit l'un des messages (fenêtre messages). Les fenêtres d'onglet se présentent alors en fonction du paramétrage choisi. Par défaut le premier pupitre est sélectionné avec l'onglet « Général » pour le paramétrage de ce pupitre.

🔀 Configuratio	n : SITE I	NITIAL							
Pupitres & message	s 💌 n	lda: 1	<b>-</b> 1	Lire	Ecrire	Res	start	Importe	r Exporter
Nom pupitre		Nive	eau	HP Pupi	tre Eg:	alisati	on Pr	iorité	Туре
P001		-10	DdB		0dB		10	0	Sécurité
<									
Nom message	1	Jiveau	Sir	ène Egs	lisatio	n Pri	orité	Durée	Type 🔼
M001		-10dB		2s		100		?	Evacuati
M002		-10dB		2s		100		?	Evacuati
M003		-10dB		2s		100		?	Evacuati
< M004		-104B		76		100		7	Riverneti
Général	Aud:	io	Egali	sation	Prior	ités	Mes	sages	
Nom Code numér:	ique		Tl	T 2	ТЗ	Τ4	T 5	Т 6	6/32
P1 N° 1	Mett	re	T 7	тв	ТЭ	T10	T11	T12	•
₽2 ₽3 ₽4	Nouv Effa	cer	T13	T14	T15	T16	T17	T18	Effacer Copier nom
Cálootia			TLS	<b>T</b> 20	T21	T22	<b>T</b> 23	T24	Copier
Selectio	mpage	r -							

## <u>1 – Nom</u>

La zone de texte *Nom* définit le nom du pupitre. La longueur maximale du nom de pupitre est de 11 caractères alphanumériques.

## 2 – Code numérique

La zone de texte **Code numérique** définit le mot de passe qui est requis pour utiliser le pupitre. Si le code numérique n'est pas renseigné, la fonction est désactivée. Le mot de passe doit être composé de 4 caractères numériques.

#### 3 – Sélection page

Le bouton de commande *Mettre* affecte à l'une des 4 pages du pupitre la page sélectionnée dans la liste déroulante des 32 pages différentes disponibles pour une application.

Le bouton de commande *Nouveau* sélectionne la première des 32 pages de la liste déroulante qui n'est pas affectée à un pupitre.

Le bouton de commande *Effacer* efface l'affectation pour la page du pupitre sélectionnée.

🔀 Configuratio	n : SITE INITIAL							
Pupitres & messages	: 💌 nlda: 2	• _ I	lire	Ecrire	e Re	start	Importe	r Exporter
Nom pupitre	Nix	7eau	HP Pup:	IDA	Nom			
P001	-1	LOdB			L001			
P002	-1	LOdB			L002			
				님	L003			
					L004			
					1000 <b>4</b>		R	outage
					L007			outugo
					r008			
				<u> </u>				]
Général	Audio	Egali	sation	Prio	rités	∬ Mes	sages	
-								·]
Nom-								1/32
			DOM D		chara			<b>_</b>
-Code numéri	.que	ZUNE I	ZONE Z		RAL			
	<u> </u>					<u> </u>		
1								
P1 N° 1	Mettre							<u> </u>
P2 N° 2	Nouveau	<b>T10</b>	714	<b>T1</b>	716	<b>T17</b>	<b>T10</b>	Effacer
P3 N° 24 P4 N° 3	Effacer	113	114	115	110	117	110	Copier
Zenes lassly					<u> </u>		í —	<u></u>
Jones locale		T19	T20	T21	T22	T23	T24	Copier
		<u> </u>						Coller
Configuration touche								

En cliquant sur une touche, la fenêtre de routage s'ouvre.

#### 4 – Configuration touche

Pour définir une touche dans la page sélectionnée, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

Sélectionner une page à l'aide du potentiomètre **Page** ou du bouton de commande **Nouveau** Cliquer sur la touche à configurer (la couleur de la touche devient jaune) Sélectionner le type de touche dans la liste déroulante **Type** (Zones locales, Télé sonorisation, Niveau atténué, Niveau fort, Musique ON)

Saisir le nom de la touche sur son image (3 lignes de 6 caractères) et valider par ENTER

Le bouton de commande *Effacer* efface la configuration (type, nom, routage) de la touche sélectionnée.

Le bouton de commande *Copier nom* sert à copier le nom d'une zone sélectionnée dans la fenêtre « Routage », dans la touche.

Le bouton de commande *Copier* copie la configuration complète de la touche sélectionnée.

Le bouton de commande *Coller* affecte à la touche sélectionnée la configuration complète d'une autre touche si celle-ci a été préalablement copiée à l'aide du bouton de commande *Copier*.

Si la touche qui vient d'être paramétrée est de type « Zones locales » ou « Télé sonorisation », il faut alors sélectionner la ou les zones qui lui seront affectées en cliquant sur la case à cocher de la ou des zones voulues.

# Pupitres > audio

🔀 Configuration	SITE INITIAL						
Pupitres & messages	💌 nlda: 2	▼ Lire	Ecrire	Res	tart	Importe	r Exporter
Nom pupitre	Nix	7eau HP	Pupitre Egal	isati	on Pr	iorité	Type
P001	-1	LOdB	0dB		10	0	Sécurité
P002	-1	LOGB	OdB		Ir	actif	Sécurité
<			Ш				>
Nom message	Niveau	Sirène	Egalisation	Pri	orité	Durée	Туре 🔼
M001	-10dB	2s		100		?	Evacuati
M002	-10dB	25		100		?	Evacuati
M003	-10dB	25		100		?	Evacuati 🗸
M004	-104B	7 e		100		2	Riverneti
Général	Audio	Egalisat:	ion Priori	tés 🛛	Mes	sages	
Niveau -10dB		1B 	Secours OdB         				

## <u>1 – Niveau microphone</u>

Le potentiomètre *Niveau* permet le réglage du niveau du microphone pour le pupitre sélectionné. Le niveau peut être réglé entre -70 et +12dB.

Le signal du microphone est désactivé si le potentiomètre est positionné sur la butée inférieure.

## <u>2 – Niveau haut-parleur</u>

Le potentiomètre *HP pupitre* permet le réglage du niveau du haut-parleur pour le pupitre sélectionné. Le niveau peut être réglé entre -70 et +6B.

Le signal du haut-parleur est désactivé si le potentiomètre est positionné sur la butée inférieure.

#### 3 - Niveau secours

Le potentiomètre **Secours** est utilisé dans le cas d'une installation mode dégradé. Il permet de régler le niveau du microphone en diffusion à travers un SR8 ou un IDA4SU en cas de panne de l'IDA4.

🔀 Configuration :SITE INITIAL										
Pupitres & messag	es 💌 nida	2 🔻	Lire	Ec	rire	Restar	rt 📗	Importer	r Exporter	
Nom pupitre Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Type										
POOL PUP SEC	COURS	-5dE	-5dB OFF			100			Sécurité	
POO2 PUP ACC	CUEIL	-10dE	-10dB OFF				Inactif			
<									>	
Nom message	Nix	7eau 🛛	u Sirène Eg		sation	Priorité		Durée	Type 🔼	
MOO1 Evac	[-	.0dB	55			100		12 5	Evacuati	
M002 M003		.8dB 0dB	US Ns		99			4 S	Normal Normal	
M004		04B	10 05 10 7e		0			n e	Rivernet i	
Général	éral Audio		Egalisation		Priorités I		Messages			
20087	100087	70718								
Q:1/3	Q:2	Q:7								
4dB	0dB	-4dB								
FQG	FQG	FQ	G							
		T:   :								
i i i i i i i i		l ÷ † ·								
	l l t									
†: : !	Τ		Ť I							
1-2-1:	1-[1]1:	1.1.	1:							
Copier	Coller	1								

## 1 – Egalisation paramétrique

Pour chaque pupitre, le signal du microphone peut être réglé à l'aide d'un égaliseur à 3 bandes.

Le potentiomètre *F* ajuste la fréquence qui peut être définie entre 20 et 19 000Hz.

Le potentiomètre **Q**, qui correspond à la largeur de bande, peut prendre une valeur comprise entre 1/3 et 12.

Le potentiomètre **G**, quant à lui, permet le réglage du niveau de sortie de chaque bande. Il est réglable de -12 à +12dB.

## 2 - Copier / coller

Les boutons de commande *Copier* et *Coller* permettent la copie des paramètres de la bande sélectionnée vers les autres bandes.

# Pupitres >priorité

🔀 Configuration :SITE INITIAL									
Pupitres & message	s 💌	nlda: 2	▼ Lire	Ecrire	Rest	art	Importe	r Exporter	
Nom pupitre Niveau HP Pupitre Egalisation Priorité Type									
POOL PUP SEC	OURS	-	5dB	0FF ~~		100 Sécurité			
POO2 PUP ACCUEIL -10dB OFF Inactif									
<				Ш				>	
Nom message		Niveau	Sirène	Egalisation	Prio	rité	Durée	Type 🔨	
MOO1 Evac		-10dB	5s		100		12 s	Evacuati	
M002 M003		-18dB -10dB	Os Os		99 100		4 s 12 s	Normal	
M004		-104B	03 2e		0		0 0	Rwacuati	
<			1	Ш				>	
Général		Audio	Egalisati	ion <b>Priori</b>	tés	Mes:	sages		
Priorités- Forte									

## <u>1 – Priorité</u>

La priorité du pupitre sélectionné peut être établie à l'aide du potentiomètre **Priorité**. La valeur est réglable sur une échelle de 0 à 100. La valeur 100 donne la priorité maximum alors que la valeur 0 rend le pupitre inactif.

**NB**: Il ne peut y avoir qu'un pupitre par IDA (maître ou esclave). Dans la fenêtre pupitre il y a d'office autant de pupitres que d'IDA déclarées. Ceux qui ne sont pas présents dans l'installation doivent être désactivés par réglage de leur priorité à 0 (sinon un défaut signalera leur absence).

🔀 Configuration :SITE INITIAL									
Pupitres & messages	💌 nlda: 2	▼ Lire	Ecri	re Res	start	Importe	r Exporter		
Nom pupitre	Niv	eau HP I	Pupitre	Egalisati	on Pr	iorité	Type		
POOL PUP SECO	5dB	AB OFF ~~			100 Sécurité				
POO2 PUP ACCU	EIL -1	OdB	B OFF			actif			
<							>		
Nom message	Niveau	Sirène	Egalisat	cion Pri	orité	Durée	Type 🔼		
MOO1 Evac	-10dB	5s		100	I	12 s	Evacuati		
M002	-18dB	0s		99		4 s	Normal		
M003	-10dB	0s		100		12 s	Normal 🤜		
M004	-104B	7e		0		n e	Recusti		
Général	Audio	Egalisati	ion Pr	iorités	Mess	sage <i>s</i>			
Messages sur Pupitre M001 Evac Image: Buzzer   GONG MSGS1 M001 Evac Image: Buzzer   MSGS2 M003 Image: Buzzer   MSGS3 M004 Image: Buzzer   MSGS4 Image: Buzzer Image: Buzzer   Bffacer Image: Buzzer Image: Buzzer   M002 M003 Image: Buzzer   M003 M004 Image: Buzzer   M004 Image: Buzzer Image: Buzzer   M005 M004 Image: Buzzer   M006 M007 Image: Buzzer   M007 M006 M007   M008 M009 Image: Buzzer   M011 M012 Image: Buzzer   M013 Image: Buzzer Image: Buzzer   M014 Image: Buzzer Image: Buzzer							service ntenu erne osent		

#### 1 – Affectation d'un message sur un pupitre

Pour affecter un message à un pupitre, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

- Sélectionner un message dans la liste *Messages sur pupitre* (jusqu'à 4 messages plus un gong peuvent être affectés : (GONG et MSGS1 à MSGS4)
- Sélectionner le message souhaité dans la liste déroulante Messages (jusqu'à 32 messages peuvent être configurés dans une application)
  - Cliquer sur le bouton de commande < pour affecter le message
- **NB** : La touche MSGS (message) n'est active et affichée sur le pupitre que si un ou des messages lui ont été affectés.

#### 2 - Effacement d'un message sur un pupitre

Pour effacer l'affectation d'un message à un pupitre, il faut suivre la procédure définie ci-dessous :

- Sélectionner un message affecté dans la liste **Messages sur pupitre** 
  - Cliquer sur le bouton de commande *Effacer*

#### 3 - Buzzer en service

La case à cocher **Buzzer en service** valide le fonctionnement du buzzer présent sur le pupitre en cas de défaut (il est possible d'arrêter le buzzer en appuyant sur la dalle tactile).

#### <u>4 – Sécurité</u>

La case à cocher **Sécurité** permet de paramétrer le pupitre sélectionné en pupitre de sécurité : accès à la touche **MSGS** sur le pupitre permettant d'envoyer des messages d'évacuation, signalisation **Evac** pour les appels et les messages envoyés par ce pupitre.

#### 5 – Appel Maintenu

La case à cocher **Appel Maintenu** paramètre la touche « Micro » de manière à ce que le microphone ne soit actif que si celle-ci est tenue appuyé. Dans le cas contraire il faut un deuxième appui pour désactiver le micro.

#### <u>6 – Micro Externe</u>

Activer cette case à cocher uniquement pour les pupitres équipés de microphone type micro-gate (bouton de Marche/Arrêt sur le micro).

#### 7 – Défaut si absent

.

- Aucun : aucun défaut n'est signalé si le pupitre est absent
- Différé : un défaut différé est signalé si absent
  - Immédiat : un défaut immédiat est signalé si absent

La différence entre défaut immédiat et différé est définie au paragraphe 1.4 Description des défauts

🔀 Configuration :SITE INITIAL									
Pupitres & message	s 💌	nlda: 2 💽	- Lire	Eco	rire	Restar	t Importe	er Exporter	
Nom pupitre		Nive	au HP I	Pupitre	Egali	sation	Priorité	Type	
POOL PUP SECO	OURS	0	0dB 01		FF ~~		100	Sécurité	
POO2 PUP ACCU	JEIL	-10	dB	OFF			Inactif		
<u> </u>						1		>	
Nom message		Niveau	Sirène	Egalis	ation	Priorit	té Durée	Type 🛆	
MOO1 Evac		-10dB	5s Os			100	12 s 4 s	Evacuati	
MOO3 Bagages	Eur	-10dB	0s			32	12 s	Normal	
MOD4 COMC		-104B	? <del>-</del>		9	0 e	Rivernet i		
			Ш						
Général	Général Audio		Egalisati	ion P	Priorités		Sirène	]	
Nom Evac Type Bvacuation		Durée 5:	sirène S	Messa Bf	ges au Eff facer Env	adio acer mes tous les oyer mes	sage messages sage		

#### <u>1 – Nom</u>

La zone de texte *Nom* définit le nom du message. La longueur maximale du nom de message est de 11 caractères alphanumériques.

## <u>2 – Type</u>

La liste déroulante Type définit le type de message :

- Evacuation : message de type sécurité.
- Normal : message de type annonce.

### <u>3 – Durée sirène</u>

Le potentiomètre **Durée sirène** définit le temps pendant lequel la sirène est diffusée avant que le message ne soit lui-même diffusé.

La durée peut être réglée entre 0 et 255 secondes.

#### <u>4 – Effacer message</u>

Le bouton de commande *Effacer message* efface le message sélectionné dans la mémoire d'IDA4 si ce message a été préalablement sauvegardé à l'aide du bouton de commande *Envoyer message*.

#### 5 – Effacer tous les messages

Le bouton de commande *Effacer tous les messages* efface l'ensemble des messages sauvegardés dans la mémoire d'IDA4.

#### <u>6 – Envoyer message</u>

Le bouton de commande *Envoyer message* sauvegarde dans la mémoire d'IDA4 un message préenregistré stocké sur le PC au format \*.wav. Les paramètres d'échantillonnage doivent être 16 bits 16kHz.

Le nombre maximum de messages est de 26 et la durée maximale incluant l'ensemble des messages est de 2 minutes et 11 seconds.

L'enregistrement d'un message à partir d'une source 0dB n'est pas possible sur IDA4XM.

# 5 – Maintenance

En cas de panne, *aucune intervention à l'intérieur* de l'appareil ne doit être effectuée par d'autres personnes que celles du service compétent.

La sécurité électrique n'est garantie que lorsque le matériel est utilisé conformément aux prescriptions de la notice.

En cas de panne :

- Vérifier la liaison entre le pupitre et la matrice IDA
- Vérifier l'alimentation 24VDC dans la baie.

Renvoyer le pupitre à notre adresse de service après vente :

ATEÏS 34, avenue de l'Europe 38660 CLAIX (France) Tél : 04.76.99.26.30 Fax : 04.76.99.26.31

## <u>6 – Annexes</u>

PADT EMBASE RJ45 FEMELLE



1 DONNEES - (ORANGE BLANC) 2 DONNEES + (ORANGE) 3 HAUT PARLEUR - (VERT BLANC) 4 + 24V (BLEU) 5 MASSE (BLEU BLANC) 6 HAUT PARLEUR + (VERT) 7 MICRO - (MARRON BLANC) 8 MICRO + (MARRON) 9 MASSE (DRAIN)