



Plages d'adressage des modules déportés

Adresse	Position RC	Registre W	MDI632	MDI325	MDG082	MDR8C	MDRS4	MDLOGE	MDGTO	MCSR 10 ⁽²⁾	MASE45 ⁽³⁾	MCSS40 ⁽⁴⁾	MDBIRS ⁽⁵⁾	MDLCK ⁽⁶⁾	MDIAPS	Registre W	TacTIL	CDA	CDL	MDAF6 ⁽⁶⁾	Registre W	MDP1A	MDL1A	MDPES/MDP2 mode 1	MDPES/MDP2 mode 2 ⁽²⁾	MDLM	Registre W	MDANA4	Registre W	MDIMP ⁽⁷⁾
01(09) ⁽¹⁾	1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	2	●	●	●	●	3	●	●	●	●	●	4	●	■	■
02(10) ⁽¹⁾	2	5	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	6	●	●	●	●	7	●	●	●	●	8	●	50	●	
03(11) ⁽¹⁾	3	9	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	10	●	●	●	●	11	●	●	●	●	12	●	■	■	
04(12) ⁽¹⁾	4	13	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	14	●	●	●	●	15	●	●	●	●	16	●	■	■	
05(13) ⁽¹⁾	5	17	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	18	●	●	●	●	19	●	●	●	●	■	■	■	■	
06(14) ⁽¹⁾	6	21	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	22	●	●	●	●	23	●	●	●	●	■	■	■	■	
07(15) ⁽¹⁾	7	25	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	26	●	●	●	●	27	●	●	●	●	■	■	■	■	
08(16) ⁽¹⁾	8	29	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	●	30	●	●	●	●	31	●	●	●	●	■	■	■	■	
09	9	33	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	A	34	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	B	35	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	C	36	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	D	37	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	E	38	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
15	F	39	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	0	40	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Légende des couleurs :

●	Zone d'adressage des modules I/O / adresse(s) consommée(s)
●	Zone d'adressage des claviers / adresse(s) consommée(s)
●	Zone d'adressage des modules contrôleurs de portes / adresse(s) consommée(s)
●	Zone d'adressage des modules analogiques / adresse(s) consommée(s)
●	Zone de conflit d'adresse entre les modules I/O et modules contrôleurs de portes
●	Zone d'adressage du module imprimante / adresse consommée
■	Zone d'adressage non autorisée

Notas :

- (1) Les adresses entre () sont les adresses des modules (clavier/afficheurs ou portes) connectés sur le bus B
- (2) Ce module consomme 2 adresses contiguës
- (3) Ce module consomme 6 adresses contiguës
- (4) Ce module consomme 5 adresses contiguës
- (5) L'adressage de ce module dépend du nombre de points d'alarme à gérer
- (6) L'adresse de ce module est fixée à 1 si le module est raccordé à un MDGTO
- (7) L'adresse de ce module n'est pas modifiable