

Flashloader

Mise à jour du logiciel de la centrale 7510R


Lancer la décompression du fichier « Flashloader.exe » en cliquant sur le fichier.

Installer le logiciel en cliquant sur « flashloader 303.exe ».

Lancer le programme :

« Démarrer, Tous les programmes, Cooper Security, Common platform, Flashloader 3.03 »


L'écran suivant apparaît.




Connecter la centrale hors tension à l'aide d'un câble USB standard.

Mettre la centrale sous tension, l'afficheur de la centrale reste éteint mais le voyant rouge en bas à droite doit rester allumé.

Localiser les fichiers « Language 3 » et « Product Software Download », à l'aide du bouton « Browse ».



Sélectionner les cases « Language 3 » et « Product Software ».



Pour lancer la mise à jour logiciel cliquer sur l'icône de la centrale avec les flèches rouge et bleue.

Attention toute la programmation de la centrale et l'enregistrement des détecteurs seront effacés.

La mise à jour dure une trentaine de secondes. Un fois terminer, débrancher le cordon USB et couper l'alimentation de la centrale.