




Antenna Antenne Antena

AT 610

INSTALLATION-INSTALACIÓN






CONNECTION - RACCORDEMENT - CONEXIÓN

Please respect: 0,5 meters
between two readers.

Respetar: separación mínima
de 0,5 m entre dos lectores.

Respecter une distance minimale
de 0,5 m entre deux lecteurs.



NOTA :

- In an environment sensitive to the interferences, connect the screen of the cable to the ground.
- En milieu sensible aux interférences, raccorder l'écran du câble à la terre.
- En ambiente sensible a las interferencias, conectar la pantalla del cable a tierra.