

INSTALLATION DE CT3000+IP

Ce document est une aide pour installer la CT3000 IP sur un réseau local. Il est néanmoins recommandé de connaître la manière de paramétrer un réseau, de connaître les adresses IP disponibles, etc...

Remarque : fonctionne uniquement sur réseau local, même plage d'adresses IP.

- 1. Brancher la CT3000 IP sur un switch du réseau local.
- 2. Choisir une adresse IP disponible pour la centrale (par exemple : 192.168.0.40).
- 3. Installer 40002265_G.exe (dans Démarrer/Programmes/Digi)

40002265_G.exe puis lancer l'application *Digi Device Recovery*

- 3.1. Une adresse IP par défaut sera fixée. La changer en utilisant le menu *Configure Networks settings*
- 3.2. Choisir l'encart Manually configure networks settings puis Save

Jigi Device Discovery	10.1.1		luoru	1.5		1	
Device Tasks	IP Address	15	MAU Address	Name		Device	
Open web interface Telnet to command line	25 132.166.1	10	00.40:30:27:66:02			Digi Connect ME	
Configure network settings	Configure Network S	ettin	gs		×		
Restart device	The network settings of supports this capability	an be Othe	e assigned automatically il erwise, you need to ask y	your network our network			
Other Tasks	Device:	propr D	iate network settings. igi Connect ME				
Refresh view	MAC Address:	0):40:9D:27:6C:02				
Help and Support	O Obtain network	settin Ire ne	gs automatically stwork settings				
Details	IP Address:		192.168.1.15				
Digi Connect ME Configured (Static)	Subnet Mask: Default Gateway:	Γ	255.255.255.0 0.0.0.0.0				
IP address: 192.168.1.15							
Subnet mask: 255.255.255.0		Sau	a Cancol				
Default gateway: 0.0.0.0 Serial ports: 1		Jave					
Firmware: 82000856_F1							
evice						My Device Network	

(suite à un changement d'adresse IP, le materiel redémarre)



- 3.3. La nouvelle adresse IP s'affiche dans la fenêtre *Digi Device Recovery*. Et dans l'encart *Details, Configured* s'affiche, pourvu que la configuration IP soit correcte.
- 4. Installer 40002319_L.exe (suivre l'installation par défaut)
 Remarque : avant de cliquer sur Terminer, décocher « *Register…* »
 Repérer le N° de port série (COM) associé : Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Système/Matériel/Gestionnaire de périphériques
 Dans l'arborescence, trouver les ports COM et l'ouvrir.
- 5. Installer LOGCT3000 (Setup_Fr.exe) et suivre l'installation par défaut.
- 6. Lancer Ela+IP.exe (code d'entrée par défaut : 000)
- Puis aller dans configuration Choisir Valeurs prédeterminées puis choisir le type de configuration.

Langue	Français	
Société: SPECTRA		
- Type configuration		
O US	В	
• Ré	seau Ethernet	
Coondos do refreitoiros	unt des statistiques 10	- 12
Secondes de ratratichisseme	ant de la contrale: 10	- 19
Code de communication		- 11
Identificateur LISB de la cen	trale 00	-
Configuration réseau Ethernet		
Code sécurité:	00000000	
Port de communications:	СОМ8	-
Caractéristiques (Ex:9600,e,8,	1) 115200,e,8,2	_
Nº max essais:	5	
Taille du buffer:	In: 1024 Out: 512	
Temps max. inactivité (sec):	10	